



AlphaCore® Pure

Käsittelyohjeet


Toimitus

AlphaCore® Pure toimitetaan kartonkipakkauksissa lavoilla. Noudata ohjeita, jotka on annettu käyttöturvallisuustiedotteessa. Lataa tiedote tuotesivulta osoitteesta www.kingspan.fi. Älä vaurioita levyjä avatessasi pakkausta. Nosta laatikkoa suoraan ylöspäin.



Leikkaaminen koneella

AlphaCore® Pure -levyt on helppo leikata sopivaan kokoon sirkkelillä tai vannesahalla. Suosittelemme pienihampaista sirkkelinterää tai pienialtoista vannesahanterää leikkuupölyn minimoimiseksi.




Kanna pystysuunnassa

Levyjä on kuljetettava pystysuorassa. Työnnä levyjä ensin parin sentin verran pinosta ja nosta ne sitten pystyyn. Ota kiinni levyn yläreunasta ja siirrä ne helposti ja varovasti käyttöpaikalle. Laske levy alas päinvastaisessa järjestyksessä.



Poraaminen

AlphaCore® Pure -levyihin voi porata reikiä millä tahansa tavallisella poralla ja akkuporakoneella. Käsittele levyä soveltuvalla alustalla.



Kulmat ja reunat

Levyjen reunat ja kulmat rikkoutuvat herkästi. Ne saattavat murtua, jos niihin kohdistuu isku. Siksi levyjä on aina kuljetettava varoen ja säilytettävä vaakasuorassa.



Suojavarusteet

AlphaCore® Pure on myrkytön ja vaaraton ihmisille ja ympäristölle. Silti suosittelemme käyttämään henkilösuojaimia käyttöturvallisuustiedotteessa suositellulla



Leikkaaminen käsin

AlphaCore® Pure -levyjä voidaan leikata tavallisilla mattoveitsillä. Aseta levy luistamattomalle ja viiltoja kestäväälle alustalle. Käytä apuvälinettä, jotta levy leikkautuu suoraan.




Yhteystiedot

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

Tekninen tuki



- Jos sinulla on tuotantoon liittyvää kysyttävää, soita tai lähetä meille sähköpostia.

Puh: +358 (0)207 786 702
S-posti: techline.fi@kingspan.com

Kingspan Insulationin tuotteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet edustavat keskimääräisiä arvoja, jotka on saatu yleisesti hyväksytyjen standardien mukaisesti ja sisältävät normaalit toleranssit. Kingspan Insulation pitää oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja siitä erikseen ilmoittamatta. Asiakirjoissa ja ohjeissa esitetyt tiedot, laskelmat, tekniset tiedot ja asennusohjeet on annettu vilpittömässä mielessä ja ne on sovellettavissa vain kuvatussa yhteydessä. Ne perustuvat meille toimitettuihin tietoihin. Kingspan Insulation ei ole vastuussa vahingoista, jos toimitetut tiedot ovat väärää ja/tai puutteellisia. Kingspan Insulation ei myöskään takaa tiettyä tulosta. Asiakirjoissa tai ohjeissa olevien kuvien on tarkoitus antaa vain yleiskuva tuotteista ja näyttää yksi mahdollisista sovelluksista. Kingspan Insulation ei takaa, että esitetyt sovellukset ovat käyttämään voimassa olevien (paikallisten) määräysten mukaisia tai sopivia käyttötarkoitukseesi. Käyttösuositusten soveltuvuus ja todelliset vaatimukset, spesifikaatiot ja sovellettavat lait ja määräykset tulee aina tarkistaa. Kingspan Insulationin tekninen palvelu antaa neuvoja kaikista sovelluksista ja käyttöehdoista Kingspan Insulationin tuotteiden käytöstä, jota ei ole erikseen kuvattu. Kingspan Insulation ei esitä mitään suorita tai epäsuoria vaatimuksia, esityksiä tai takuita minkään tuotteen käytöstä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, kestävydestä ja suorituskyvystä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Kingspan Insulation ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta minkään tuotteen käytöstä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, kestävydestä ja suorituskyvystä, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Varmista, että käyttämäsi aineistomme on ajan tasalla ottamalla yhteys Kingspan Insulationin markkinointiosastoon.

© Kingspan, AlphaCore ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.



Versio 1 | 3/2024

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

